

RESET d'une CENTRALE Lightsys + aux valeurs d'usine

- Pour **Remettre la centrale LightSYS+ à sa configuration d'usine**, il faut utiliser le clavier en mode installateur et dans le menu de programmation utiliser les touches :
1 Système → 5 Configuration → 2 Réinit Centrl.

- Pour **Réinitialiser les codes installateur**, sous-installateur, resp. gen.,..., il faut suivre la procédure suivante :
 1. Scanner avec l'HandyApp, le QR code de la centrale et noter le numéro sur 8 chiffres que l'application donnera.
 2. Faire un reset de la centrale (en appuyant sur le bouton « Reset » pendant quelques secondes)
 3. Appuyer simultanément sur la touche « menu » et la touche « 8 ».
 4. À l'écran on peut voir un numéro sur 16 caractères suivi de « Appuyr OK pr cont ».
→ Appuyer sur la touche « ok », on peut lire le texte : « Entrer clé Reset ».
 5. Introduire le code donné par l'HandyApp puis appuyer sur ok.



Actuellement la fonction de génération de code n'est pas encore disponible dans l'HandyApp (Nov. 2023). Il faut donc que l'installateur appuie sur les touches « menu » et « 8 » puis communique à son technicien Itesa le numéro sur 16 caractères qui s'affiche en première ligne du clavier.